

BESTBERG

Model: BBFD-20



DE Infrarot-Dörrgerät

EN Infrared food dryer

CZ Infráčervená sušička potravin

SK Infráčervená sušička potravin

Gebrauchsanweisung

Instruction manual

Návod na použití

Navod na pouziti

DE

Infrarot-Dörrgerät

Technische Parameter

Spannung: 220-240V

Rauschwert: 50/60Hz

Power: 500W

Sicherheitsmerkmale

Stellen Sie den Trockner auf einer festen, ebenen und hitzebeständigen Unterlage (z. B. Keramikfliesen, ein Brett aus brennbarem Material usw.), um eine mögliche Beschädigung des Geräts zu verhindern.

- Lassen Sie den Trockner nicht länger als 48 Stunden ununterbrochen laufen. Schalten Sie den Trockner nach längeren Betrieb aus durch Drücken der Taste „ON/OFF“), trennen Sie ihn vom Stromnetz und lassen Sie ihn abkühlen.

- Unsachtfähiger Gebrauch des Geräts kann zu Schäden oder sogar Verätzungen des Benutzers führen.

- Ein Überspannen kann die Leistungsfähigkeit des Geräts für den Zweck, für den er hergestellt wurde, und in Überentzündung mit dieser Gebräuch verhindern.

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt.

- Halten Sie den Stecker des Trockners mit dem Netzanschluss immer in sicherer Entfernung von Wasser. Schalten Sie Gerät niemals ein, wenn seine Oberfläche nass oder feucht ist.

- Verwenden Sie kein Wasser, wenn das Kabel oder andere Teile des Trockners Schaden oder Brandgefahr aufweisen. Wenden Sie sich in diesem Fall an die zuständige Kundendienststelle oder Ihren Händler.

- Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gerät nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten kognitiven oder motorischen Fähigkeiten bedient werden.

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

- Wenn Sie das Gerät an der Steckdose ziehen, ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern fassen Sie das Ende des Steckers an und ziehen Sie an der Steckdose.

- Dieses Gerät ist nur für den Haushalt bestimmt.

- Decken Sie den Trockner während des Betriebs nicht ab.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.

- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene Fläche.

Benutzung des Geräts

Vor ersten Gebrauch:

- Packen Sie das Gerät aus.

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass die in der Tabelle der technischen Daten aufgeführten elektrischen Parameter des Lebensmittelrohrs mit Ihrem Stromnetz übereinstimmen.

2

CZ

Echter Dörrgerät

Oven

Czech Infrared Food Dryer

Czech