

BESTBERG

Sada 3 vánočních světelných řetězů

Obsah:

- 1× světelný řetěz ve tvaru vánočního stromku (cca 2 m dlouhý)
- 1× světelný řetěz s motivem Santa Clause (cca 2 m dlouhý)
- 1× světelný řetěz s motivem cukrové tyčinky (cca 2 m dlouhý)
- 6× baterie AA

Návod k použití

- Opatrně vyjměte světelné řetězy z obalu a dávejte pozor, abyste kabely nezkroutili nebo nepoškodili.
- Ujistěte se, že jsou řetězy rozmotané a že nejsou kabely přiskřípnuté nebo přetržené.
- Otevřete přihrádku na baterie: posuňte západku a sejměte kryt.
- Vložte 2× AA baterie podle vyznačené polaritě a znovu uzavřete kryt, dokud nezacvakne.
- Světelný řetěz má 3 režimy: **TIMER / ON / OFF**.
- **TIMER** – světla zůstanou rozsvícena 6 hodin, poté se automaticky vypnou. Po 18 hodinách se opět samy zapnou.
- **ON** – světla svítí trvale, dokud ne zvolíte jiný režim.
- **OFF** – světla zhasnou.

Výměna baterií

- Otevřete kryt bateriového prostoru.
- Vložte 2× AA baterie podle vyznačené polaritě a uzavřete kryt, dokud pevně nezacvakne.

Upozornění

- Používejte pouze **AA baterie** pro tento typ světelných řetězů.
- Baterie smí vkládat a měnit pouze dospělá osoba.
- Nepoužívejte a nemíchejte různé typy baterií ani nové se starými.
- Vkládejte baterie podle správné polaritě.
- Vyčerpané baterie ihned vyjměte z přihrádky.
- Nedělejte zkrat na svorkách napájení.
- Nevhazujte baterie ani výrobek do běžného odpadu – odevzdejte je do sběrného místa pro elektroodpad.
- Tento výrobek je určen **pouze pro vnitřní použití**.
- Jedná se o **dekoraci, nikoli hračku**. Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části, které mohou představovat riziko **udušení nebo uškrcení**.



Tento symbol znamená, že výrobek **nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem**.



Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo místním sběrném místě pro elektroodpad.

Vyrobeno v Číně

Importér: QVC ITALIA S.R.L.

Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB), Itálie

BESTBERG

Sada 3 vianočných svetelných reťazí

Obsah:

- 1× svetelný reťaz v tvare vianočného stromčeka (cca 2 m dlhý)
- 1× svetelný reťaz s motívom Santa Clausa (cca 2 m dlhý)
- 1× svetelný reťaz s motívom cukrovej paličky (cca 2 m dlhý)
- 6× batérie AA

Návod na použitie

- Opatrne vyberte svetelné reťaze z obalu a dávajte pozor, aby ste káble neprekrútili alebo nepoškodili.
- Uistite sa, že sú reťaze rozmotané a že káble nie sú pricviknuté alebo pretrhnuté.
- Otvorte priehradku na batérie: posuňte západku a zložte kryt.
- Vložte 2× AA batérie podľa vyznačenej polarita a znovu uzavrite kryt, kým pevne nezacvakne.
- Svetelný reťaz má 3 režimy: **TIMER / ON / OFF**.
- **TIMER** – svetlá zostanú rozsvietené 6 hodín, potom sa automaticky vypnú. Po 18 hodinách sa opäť samy zapnú.
- **ON** – svetlá svietia nepretržite, kým ne zvolíte iný režim.
- **OFF** – svetlá zhasnú.

Výmena batérií

- Otvorte kryt priestoru pre batérie.
- Vložte 2× AA batérie podľa vyznačenej polarita a uzavrite kryt, kým pevne nezacvakne.

Upozornenie

- Používajte iba **AA batérie** pre tento typ svetelných reťazí.
- Batérie smie vkladať a meniť len dospelá osoba.
- Nepoužívajte a nemiešajte rôzne typy batérií ani nové so starými.
- Vkladajte batérie podľa správnej polarita.
- Vyčerpané batérie okamžite vyberte z priehradky.
- Neskratujte póly batérií.
- Nevyhadzujte batérie ani výrobok do bežného odpadu – odovzdajte ich na zbernom mieste pre elektroodpad.
- Tento výrobok je určený **iba na vnútorné použitie**.
- Ide o **dekoráciu, nie hračku**. Uchovávajte mimo dosahu detí – obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko **udusenía alebo uškrtenia**.



Tento symbol znamená, že výrobok **nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom**.



Odovzdajte ho v zbernom dvore alebo na miestnom zbernom mieste pre elektroodpad.

Vyrobené v Číne

Importér: QVC ITALIA S.R.L.

Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB), Taliansko