

BESTBERG

Sáně s osvětlením

Obsah:

- 1× sáně a 1x adaptér
- 4× kolíky pro upevnění

Montáž

- Před montáží si pečlivě přečtěte část „**Upozornění**“.
- Vyberte vhodné místo pro umístění produktu – zvolte rovný, čistý a suchý povrch s dostatkem prostoru.
- Ujistěte se, že napájecí kabel dosáhne do zásuvky. Pokud sáně používáte **venku**, zasuňte přiložené kolíky do země, abyste je upevnili.
- Po montáži se ujistěte, že všechny části jsou správně nasazené.
- Po skončení sezóny výrobek rozmontujte, ujistěte se, že je čistý a suchý, a uložte ho na suché, chladné místo.

Návod k použití

- Připojte napájecí transformátor k výrobku a poté jej zasuňte do elektrické zásuvky.
- Zásuvka musí být umístěna **uvnitř** nebo v chráněném prostoru, aby nebyla vystavena dešti.
- Vytáhněte pojistku z prostoru baterií.
- Sáně mají 3 režimy: **TIMER / ON / OFF**.
- **TIMER** – světla zůstanou rozsvícena 6 hodin, poté se automaticky vypnou. Po 18 hodinách se opět samy zapnou.
- **ON** – světla svítí trvale, dokud nezvolíte jiný režim.
- **OFF** – světla zhasnou.

Péče a údržba

- Před čištěním vždy odpojte výrobek ze sítě. Čistěte suchým a měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, **ukládejte jej na chladné a suché místo**, mimo vlhkost a vysoké teploty.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel nebo transformátor nevykazují známky poškození.

Upozornění

- Určeno pro **vnitřní i venkovní použití**. Zastrčte zástrčku do vnitřní elektrické zásuvky, chráněné před povětrnostními vlivy.
- Před prvním použitím **rozviňte kabel**. Nikdy nepřipojujte výrobek do sítě, dokud je ještě zabalený.
- Tento výrobek obsahuje **nevyměnitelná LED světla**. Nepokoušejte se měnit žádné LED diody v sadě.
- Je běžné, že se transformátor během používání **mírně zahřívá**. Ujistěte se, že je výrobek používán v dobře větraném prostoru. Držte dál od zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Pokud je napájecí kabel nebo světelný řetěz poškozen, **nesmí být opraven ani vyměněn** – je nutné výrobek zlikvidovat podle místních předpisů.
- Při instalaci, údržbě nebo čištění vždy **odpojte zástrčku ze zásuvky**. Odpojte výrobek, když jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte žádné jiné napájecí zdroje než **přiložený transformátor**.
- Při použití venku se ujistěte, že je oblast suchá. Vyhněte se vlhkým nebo mokrým místům.
- Výrobek je **dekorace, nikoli hračka**. Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části, které mohou představovat **riziko udušení**.



Tento symbol znamená, že výrobek **nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem**.



Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo místním sběrném místě pro elektroodpad.

Vyrobena v Číně

Importér: QVC ITALIA S.R.L.

Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB), Itálie

BESTBERG

Sane s osvetlením

Obsah:

- 1× sáně a 1x adaptér
- 4× kolíky na upevnenie

Montáž

- Pred montážou si pozorne prečítajte časť „Upozornenie“.
- Vyberte vhodné miesto na umiestnenie produktu – zvoľte rovný, čistý a suchý povrch s dostatočným priestorom.
- Uistite sa, že napájací kábel dosiahne do zásuvky. Ak sane používate vonku, zasunite priložené kolíky do zeme, aby ste ich upevnili.
- Po montáži sa uistite, že všetky časti sú správne nasadené.
- Po skončení sezóny výrobok rozoberte, uistite sa, že je čistý a suchý, a uskladnite ho na suchom a chladnom mieste.

Návod na použitie

- Pripojte napájací transformátor k výrobku a potom ho zasunite do elektrickej zásuvky.
- Zásuvka musí byť umiestnená **vo vnútri alebo v chránenom priestore**, aby nebola vystavená dažďu.
- Vyberte poistku z priestoru pre batérie.
- Sane majú 3 režimy: **TIMER / ON / OFF**.
- **TIMER** – svetlá zostanú rozsvietené 6 hodín, potom sa automaticky vypnú. Po 18 hodinách sa opäť samy zapnú.
- **ON** – svetlá svietia nepretržite, kým ne zvolíte iný režim.
- **OFF** – svetlá zhasnú.

Starostlivosť a údržba

- Pred čistením vždy odpojte výrobok od elektrickej siete. Čistite suchou a mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.
- Ak výrobok dlhšie nepoužívate, uskladnite ho na chladnom a suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt.
- Pravidelne kontrolujte, či kábel alebo transformátor nevykazujú známky poškodenia.

Upozornenie

- Určené na **vnútorné aj vonkajšie použitie**. Zástrčku zasunite do vnútornej elektrickej zásuvky, chránenej pred poveternostnými vplyvmi.
- Pred prvým použitím **rozviňte kábel**. Nikdy nepripájajte výrobok do siete, kým je ešte zabalený.
- Tento výrobok obsahuje **nevymeniteľné LED svetlá**. Nepokúšajte sa meniť žiadne LED diódy v sade.
- Je bežné, že sa transformátor počas používania **mierne zahrieva**. Uistite sa, že sa výrobok používa v dobre vetranom priestore. Držte ho ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
- Ak je napájací kábel alebo svetelný reťazec poškodený, **nesmie byť opravený ani vymenený** – výrobok musí byť zlikvidovaný podľa miestnych predpisov.
- Počas inštalácie, údržby alebo čistenia vždy **odpojte zástrčku zo zásuvky**. Odpojte výrobok, keď ho nepoužívate.
- Nepoužívajte žiadne iné napájacie zdroje ako **priložený transformátor**.
- Pri používaní vonku sa uistite, že je oblasť suchá. Vyhnite sa vlhkým alebo mokrym miestam.
- Výrobok je **dekorácia, nie hračka**. Uchovávajte mimo dosahu detí – obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať **riziko udusenía**.



Tento symbol znamená, že výrobok **nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom**.



Odovzdajte ho v zbernom dvore alebo na miestnom zbernom mieste pre elektroodpad.

Vyrobené v Číne

Importér: QVC ITALIA S.R.L.

Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB), Taliansko