

3dílná sada svíček

Obsah:

- 3× svíčka + 6× AA baterie (2× baterie pro každou svíčku)
- 1× dálkový ovladač (1× baterie CR2025)

Návod k použití

- Opatrně vyjměte svíčky z obalu. Svíčka může lehce ztrácet třpytky – to je normální. Doporučuje se každou svíčku lehce oklepat nad košem, aby se odstranily volné třpytky.
- Vložte baterie do svíček:
 - Odšroubujte kryt baterií na spodní straně svíčky otáčením proti směru hodinových ručiček.
 - Vložte 2× AA baterie do přihrádky podle vyznačené polarity.
 - Kryt baterie znovu nasadte a zašroubujte ve směru hodinových ručiček.
- Vložení baterie do dálkového ovladače:
 - Stiskněte západku přihrádky baterie na spodní straně ovladače.
 - Vložte baterii CR2025 podle vyznačené polarity a zavřete přihrádku.
- Každá svíčka má 3 režimy: **ON / OFF / TIMER**
 - **ON** – svíčka svítí nepřetržitě
 - **OFF** – svíčka zhasne
 - **TIMER** – svíčka zůstane svítit 6 hodin, poté se automaticky vypne na 18 hodin a znovu se zapne.

Použití dálkového ovladače

- Aby bylo možné použít dálkové ovládání, musí být svíčka přepnuta do polohy **ON** (v režimu OFF ovladač nefunguje).
- Ovladač funguje do vzdálenosti cca **3,5 metru** od svíček.
- Pro zapnutí časovače stiskněte na ovladači tlačítko **“6H”** – svíčky se rozsvítí, zůstanou svítit 6 hodin a poté se automaticky vypnou. Po 18 hodinách se znovu samy zapnou.
- Tlačítko **“ON”** svíčky zapne.
- Tlačítko **“OFF”** svíčky vypne.

Péče a údržba

- Svíčka je vyrobena z parafrínového vosku.
- Uchovávejte mimo přímé zdroje tepla (např. radiátory, otevřený oheň, přímé sluneční světlo).
- Určeno **pouze pro vnitřní použití**.
- Prach odstraňujte měkkým suchým hadříkem.

Upozornění

- Používejte pouze baterie typu a velikosti uvedené pro tento výrobek.
- Baterie smí vkládat a měnit pouze dospělá osoba.
- Nemíchejte různé typy baterií ani nové a použité. Vkládejte baterie podle správné polarity.
- Vyčerpané baterie ihned vyjměte. Nedělejte zkrat na svorkách baterií.
- Nevhazujte baterie ani výrobek do běžného odpadu – odevzdejte je ve sběrném místě.
- Tento výrobek je **dekorační**, nikoli hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části, které by mohly způsobit **udušení**.
- Výrobek je určen pouze jako **dekorační osvětlení**, nesmí být používán jako hlavní zdroj světla v místnosti.



Tento symbol znamená, že výrobek **nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem**.



Odevzdejte jej ve sběrném dvoře nebo místním sběrném místě pro elektroodpad.

Vyrobena v Číně
Importér: QVC ITALIA S.R.L.
Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB),
Itálie

3dielna sada sviečok

Obsah:

- 3× sviečka + 6× AA batérií (2× batérie pre každú sviečku)
- 1× diaľkový ovládač (1× batéria CR2025)

Návod na použitie

- Opatrne vyberte sviečky z obalu. Sviečka môže mierne strácať trblietky – to je normálne. Odporúča sa každú sviečku jemne oklepať nad košom, aby sa odstránili voľné trblietky.
- Vložte batérie do sviečok:
 - Odskrutkujte kryt batérií na spodnej strane sviečky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
 - Vložte 2× AA batérie do priehradky podľa vyznačenej polarizácie.
 - Kryt batérie znovu nasadte a zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
- Vloženie batérie do diaľkového ovládača:
 - Stlačte západku priehradky na batériu na spodnej strane ovládača.
 - Vložte batériu CR2025 podľa vyznačenej polarizácie a priehradku zatvorte.
- Každá sviečka má 3 režimy: **ON / OFF / TIMER**
 - **ON** – sviečka svieti nepretržite
 - **OFF** – sviečka zhasne
 - **TIMER** – sviečka svieti 6 hodín, potom sa automaticky vypne na 18 hodín a následne sa znovu zapne.

Použitie diaľkového ovládača

- Aby bolo možné použiť diaľkové ovládanie, sviečka musí byť prepnutá do polohy **ON** (v režime **OFF** ovládač nefunguje).
- Ovládač funguje do vzdialenosti približne **3,5 metra** od sviečok.
- Na zapnutie časovača stlačte na ovládači tlačidlo „**6H**“ – sviečky sa rozsvietia, zostanú svietiť 6 hodín a potom sa automaticky vypnú. Po 18 hodinách sa opäť samy zapnú.
- Tlačidlo „**ON**“ sviečky zapne.
- Tlačidlo „**OFF**“ sviečky vypne.

Starostlivosť a údržba

- Sviečka je vyrobená z parafrínového vosku.
- Uchováajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla (napr. radiátory, otvorený oheň, priame slnečné svetlo).
- Určené **iba na vnútorné použitie**.
- Prach odstraňujte mäkkou suchou handričkou.

Upozornenie

- Používajte iba batérie typu a veľkosti uvedenej pre tento výrobok.
- Batérie smie vkladať a meniť len dospelá osoba.
- Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové so starými. Vkladajte batérie podľa správnej polarizácie.
- Vyčerpané batérie okamžite vyberte. Neskratujte póly batérií.
- Nevyhadzujte batérie ani výrobok do bežného odpadu – odovzdajte ich na zbernom mieste.
- Tento výrobok je **dekorácia, nie hračka**. Uchováajte mimo dosahu detí – obsahuje malé časti, ktoré by mohli spôsobiť **udusenie**.
- Výrobok je určený **iba ako dekoratívne osvetlenie**, nesmie sa používať ako hlavný zdroj svetla v miestnosti.



Tento symbol znamená, že výrobok **nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom**.



Odovzdajte ho v zbernom dvore alebo na miestnom zbernom mieste pre elektroodpad.

Vyrobené v Číne

Importér: QVC ITALIA S.R.L.

Via Guzzina 18, 20861 Brugherio (MB),
Taliansko